

FC600

L,N Napięcie zasilania 230 V AC

 Bezpiecznik

F1 I niski bieg wentylatora - wejście 230V AC


F2 II średni bieg wentylatora - wejście 230V AC

F3 III wysoki bieg wentylatora - wejście 230V AC

V1 4 rury: wejście sterujące 230V AC - zawór grzania
 2 rury: wejście sterujące 230V AC - zawór grzania/chłodzenia

V2 4 rury: wejście sterujące 230V AC zawór chłodzenia
 2 rury: nieaktywne

N Neutralny




Zasilanie modułu 24VDC



4 rury: wyjście sterujące 24VDC - zawór chłodzenia
 2 rury: nieaktywne



4 rury: wyjście sterujące 24VDC - zawór grzania
 2 rury: wyjście sterujące 24VDC - zawór grzania/chłodzenia



Zasilanie oraz sterowanie wentylatorem 24VDC